Översikt


Specifikationer

Strömförsörjning:	100-240V~ 50-60Hz eller 2 uppladdningsbara 18650-batterier (medföljer ej, rekommenderad kapacitet över 1000 mAh)
Strömförbrukning:	13 W
LED:	12x1 W
Livslängd:	200 000 timmar

Innehåll

1x Discolampa
1x Fjärrkontroll
1x Strömförsörjning
1x Manual
1x Skruva ihop

Fjärrkontroll



Säkerhetsinformation

Utformad för inomhusbruk. Använd inte i fuktig miljö under längre tid.

Undvik kontakt med vatten. Om den används utomhus, se till att säkra den från vatten.

Titta inte in i ljuset för länge, detta för att inte skada dina ögon.

Kontaka försäljaren eller tillverkaren om apparaten är skadad. Demontera inte lampan själv.

Torka av lampan regelbundet med en ren trasa.

Funktioner

Knapp	Attribut	Effekt
Auto	Färgcykler	Byter färger automatiskt
1		Röd - Blå - Varmvit
2		Orange - Gul - Vit
3		Ljusgrön - Lila - Gul
4		Grön - Rosa - Ljusrosa
5		Blå - Vit - Orange - Röd - Gul - Varmvit
6		Orange - Lila - Vit - Gul - Ljusgul - Ljusgrön
7		Röd - Grön - Blå - Rosa - Lila - Varmvit
8		Grön - Rosa - Lila - Gul - Ljusgrön - Ljusgul
MUSIC 1	Musikkontroll	Lampan lyser när den hör musik
MUSIC 2		Färger ändras till musiken
MUSIC 3		Lampan blinkar till musiken
FLASH 1	Blinklägen	Lampan blinkar långsamt
FLASH 2		Lampan blinkar
FLASH 3		Ljusexplosion!
SPEED 1	Motorhastighet	Lampan roterar långsamt
SPEED 2		Lampan roterar
SPEED 3		Lampan roterar snabbt

Strömförsörjning

Välj mellan att strömförsörja discolampan med strömkabel eller med uppladdningsbara batterier. Ladda batterierna genom att ansluta strömkabeln till ett vägguttag.
När batterierna är fulladdade och nätadaptern är ansluten kommer lampan att strömförsörjas från vägguttaget i första hand, batterierna agerar backup. För att enbart driva lampan från batterierna måste du koppla ur strömkabeln.