

Avsedd användning
Denna produkt är avsedd för att strömma ljud från din mediaenhet via Bluetooth, audiokabel eller från ett USB- eller mikro SD flashminne.
Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.
Se de lokala lagarna och bestämmelserna för denna produkt före installation och användning.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

- 1

LED Batteriindikator
- 2

Tryck in och håll intryckt för att sänka volymen.
Tryck för att hoppa till spårets början.
Dubbeltryck för att hoppa till föregående spår.

- 3

Tryck in och håll intryckt för att höja volymen.
Tryck in för att hoppa till nästa spår.
- 4

Spela upp eller pausa musiken.
- 5

Tryck och håll intryckt för att tända eller släcka RGB-lamporna.
Tryck för att växla mellan Bluetooth, USB, mikro SD och AUX.
- 6

Knapp för verkligt trådlös stereo (TWS)
- 7

Kraftknapp
- 8

Aux-port (3,5) mm
- 9

Mikro-USB-laddningsport
- 10

USB-port
- 11

Micro-SD-port
- 12

USB-laddningskabel
- 13

3,5 mm ljudkabel

Att ladda produkten

1.

Anslut **A12** till **A9**.
2.

Anslut **A12** andra ändra till en 5 V/1 A USB-adapter (medföljer ej).
3.

Anslut USB-adaptern till ett eluttag.

- Att koppla ihop produkten med en Bluetooth ljudkälla**
1.

Tryck in och håll **A7** intryckt för att slå på produkten.
LED-lampan blinkar snabbt för att indikera att länkningsläget är aktivt.
2.

Aktivera Bluetooth på din audiokälla och koppla ihop med produkten (SPBB310BK).
LED-lampan slutar blinka för att indikera att länkningsen har lyckats.

Anslutning med ljudkabel

1.

Anslut **A13** till **A8**.
2.

Anslut **A13** andra ändra till din ljudkälla.
Att spela upp musik utan Bluetooth kopplar bort Bluetooth.
Tryck på **A5** tills produkten är i Bluetooth-läge för att åter ansluta till din Bluetooth audiokälla.

Att spela upp musik från ett USB- eller mikro-SD-flashminne

1.

Sätt i ett USB-flashminne i **A10** eller ett mikro-SD-kort i **A11**.
- 1

Musik från ditt USB- eller mikro-SD-flashminnen spelas upp automatiskt.
- 1

Tryck på **A2** och **A3** för att hoppa mellan spåren.
- 1

Tryck på **A4** för att spela upp eller pausa musiken.

Att länka två högtalare med TWS

- 1

TWS fungerar endast med två högtalare av samma typ.
Slå på båda högtalarna och ställ dem i läge Bluetooth med **A5**.
2.

Tryck på **A6** på en av högtalarna i 4 sekunder.
Produkten avger en ljudsignal för att indikera att länkningsläget påbörjas.
3.

Aktivera Bluetooth på din audiokälla och koppla ihop med produkten.
Produkten avger tre toner och **A6** tänds för att indikera att länkningsen har lyckats.
4.

Tryck åter på **A6** för att lämna TWS-läget.

